

RESPIRATORY
PACKS



HUMANPACK
SAFETY

MAGA
CARTUCHOS
PARA
VAPORES ORGÁNICOS



National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH



Los cartuchos de gas MAGA tienen una conexión estilo bayoneta que se adapta perfectamente a nuestra máscara de medio rostro KIKLOS G510 y están diseñados para optimizar su campo de visión. Estos cartuchos ofrecen protección respiratoria liviana y bien equilibrada para una amplia variedad de entornos peligrosos.

Versátiles y fáciles de instalar: diseñados para optimizar el campo de visión y la comodidad en el trabajo, los cartuchos de gas MAGA tienen un diseño inclinado de bajo perfil y son fáciles de instalar. Solo elija el tipo de cartucho adecuado para sus necesidades y requisitos individuales, alinee la conexión y gire para bloquearlo en su lugar con un cuarto de vuelta. Están diseñados para equilibrar la transpirabilidad y ofrecer una larga vida útil. Los cartuchos de gas y vapor utilizan partículas de carbono para absorber contaminantes, lo que filtra el aire que respira. Diseñados para usarse en múltiples aplicaciones industriales. Los cartuchos de gas y vapor MAGA tienen la aprobación de NIOSH y ayudan a brindar protección respiratoria contra ciertas concentraciones de gas o vapor hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA con el respirador de medio rostro KIKLOS G510 y hasta 50 veces el PEL de OSHA con respiradores de rostro, probados de forma cuantitativa. Los cartuchos de gas y vapor tipo bayoneta MAGA no son aptos para el uso en entornos que representan un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH) o que contienen niveles peligrosos de partículas aéreas. Cambie los cartuchos de gas y vapor MAGA de acuerdo con el cronograma de cambios bien documentado o antes si se detectan olores, sabores o irritación debido a contaminantes.



Este respirador está aprobado únicamente en la siguiente configuración:

TC-	Protección ¹	Pieza facial alternativa			Cartucho alternativo		Filtro para panqueques	Almohadilla De Filtro	Almohadilla De Filtro
		G510-S	G510-M	G510-L	MK9013	MK9017			
84A-9518	OV/N95	X	X	X	X			X	X

1. Protección

N100 - Filtro de partículas
(nivel de eficiencia de filtro del 99,97%)
Efectiva contra aerosoles en partículas
libres de aceite;
Pueden aplicarse restricciones de uso del tiempo.

N95 - Filtro de partículas
(nivel de eficiencia de filtro del 95%)
Efectiva contra aerosoles en partículas libres de aceite;
Pueden aplicarse restricciones de uso del tiempo.

P100 - Filtro de partículas
(nivel de eficiencia de filtro del 99,97%)
Efectiva contra aerosoles en partículas libres de aceite;
Pueden aplicarse restricciones de uso del tiempo.

OV - Vapor orgánico

2. Precauciones y limitaciones

- A - No utilizar en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno.
- B - not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health (IDLH).
- C - No utilizar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH).
- H - Siga los cronogramas establecidos de cambio de cartuchos y recipientes u observe la ESLI para asegurarse de que los cartuchos y recipientes se reemplacen antes de que se produzca una ruptura.
- J - El no uso y mantenimiento adecuados de este producto podrían ocasionar lesiones o la muerte.
- L - Siga las instrucciones de usuario del fabricante para cambiar cartuchos, recipientes y/o filtros.
- M - Todos los respiradores aprobados deberán seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
- N - Nunca sustituya, modifique, añada ni omita piezas. Utilice únicamente piezas de repuesto exactas a la configuración especificada por el fabricante.
- O - Consulte las instrucciones del usuario y/o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P - NIOSH no evalúa los respiradores para su uso como mascarillas quirúrgicas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso de estos filtros ni usar el respirador durante la exposición puede reducir la efectividad del mismo y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.
2. Los contaminantes suspendidos en el aire que pueden ser peligrosos para su salud incluyen aquellos tan pequeños que no puede ver u oler.
3. Abandone de inmediato el área contaminada y contacte a su supervisor si detecta los contaminantes por el olor o gusto, o si siente mareos, irritación u otra molestia.
4. Guarde los cartuchos y el respirador lejos de las áreas contaminadas. Almacene los cartuchos no abiertos en un área fresca y seca.
5. Elimine los cartuchos usados de acuerdo con las regulaciones aplicables.

LIMITACIONES DE USO

1. Estos filtros no suministran oxígeno. No use en atmosferas con menos de 19,5% de oxígeno.
2. No use cuando las concentraciones de contaminantes:
 - Sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
 - Sean desconocidas.
 - Excedan las sugerencias de las secciones de "Usar para" y "No usar para" incluidas en este empaque.
 - Sean 10 veces mayores al PEL con respiradores de pieza facial de cara completa cuando se realice una prueba cuantitativa de ajuste.
 - Excedan las regulaciones gubernamentales locales aplicables como las normas OSHA en Estados Unidos u otras regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor.

3. No altere ni limpie (aspire, lave o usea aire comprimido) ni maltrate estos filtros y/o el respirador.
4. No use con barba u otro vello facial u otra condición que evite el buen sello entre la cara y la superficie del sello del respirador.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño swept-back para fácil visión.
- Capa de carbón activado.
- Sistema de ensamble fácil.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Se deben cumplir con todas las regulaciones que aplican para este tipo de respirador.

EMPAQUE

- Bolsa x 1 par
- Caja máster x 6 pares

